

## Colocar una mampara en la bañera

- [Baño](#)
- [Montaje](#)



Herramientas  [Taladro](#)

Taladro

 [Martillo](#)

Martillo

 [Destornillador](#)

Destornillador

 [Broca \(aconsejable de widia\)](#)

Broca (aconsejable de widia)

 [Regla](#)

Regla

 [Nivel de burbuja](#)

Nivel de burbuja

Materiales  [Tirafondos](#)

Tirafondos

 [Tacos](#)

Tacos

## I. - ¿Qué tengo que hacer primero?

- Para que quede un resultado óptimo hay que nivelarla con respecto al borde de la bañera.
- Realizaremos una marca la pared, aproximadamente a 3 cm del borde de la bañera.



- A continuación, trazaremos una línea vertical, para la cual nos podremos ayudar de la regla y el nivel de burbuja.

## II. - ¿Cómo se instala?

Primero debemos marcar los agujeros de fijación.

### ¿Cómo hacerlo en baldosas?

Quita el esmalte del azulejo donde quieres taladrar. Para ello da golpes secos con un martillo sobre un clavo.

Cuando vayas a taladrar hazlo a la velocidad mas baja, no ejerzas presión sobre la maquina ni interrumpas la operación hasta haber terminado. Tampoco conectes la opción de percusión si trabajas sobre cerámica.



- A continuación cogemos la mampara y procuramos colocarla a una altura adecuada y una vez conseguida la verticalidad indicamos los puntos importantes con un lápiz.

- Realizamos los taladros teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores.
- Para finalizar atornillamos el perfil de la mampara desde la parte interior de la bañera.

**URL de origen:** <http://www.bricogroup.com/main/consejos/colocar-una-mampara-en-la-banera>